

R E M O T E

Start

1. START

Make sure your products are up to date:
Launch the Devialet App > Settings > System Update

Switch on the remote using the button underneath




Bring the remote near your Devialet product
until it emits a sound



Remote will undergo updates time to time.

You should not use Remote when this icon appears on the screen

2. FUNCTIONS




*To exit standby mode, simply press the power button on the back of your speaker.

3. RESET

To pair Remote with a new Devialet product, launch the pairing mode by pressing the Previous and Next buttons simultaneously for 3 seconds.

Then, place Remote near your Devialet product until it emits a sound.



For more information, please visit our website:
www.devialet.com

1. DÉMARRAGE

- Assurez-vous que vos produits sont à jour : Lancez l'application Devialet > Paramètres > Mises à jour
- Allumer Remote à l'aide du bouton à l'arrière.
- Approcher Remote de votre produit Devialet jusqu'à ce que celui-ci émette un signal sonore.
- Remote pourra faire l'objet de mises à jour.

Vous ne devez pas utiliser Remote lorsque cette icône apparaît à l'écran 

2. FONCTIONS

Roue de défilement du volume, Mode veille* (Maintenez l'icône Devialet enfoncée), Précédent/Suivant, Lecture/Pause


3. RÉINITIALISER

Pour s'appairer à un nouveau produit Devialet lancer le mode appairage en faisant un appui long sur les touches Précédent et Suivant simultanément. Puis, approcher Remote de votre produit Devialet jusqu'à ce que celui-ci émette un son.

*Pour sortir du mode veille, appuyer sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière de votre haut-parleur.

1. START

- Sind Ihre Produkte auf dem neuesten Stand?
- Öffnen Sie die Devialet App > Einstellungen > System-Update
- Bringen Sie die Fernbedienung in die Nähe Ihres Devialet-Produktes, bis sie einen Ton abgibt
 - Die Remote führt von Zeit zu Zeit Updates durch.

Wenn dieses Symbol auf dem Display angezeigt wird, sollten Sie die Remote nicht verwenden 

2. FUNKTIONEN


Lautstärke-Einstellrad, Standby-Modus* (Halten Sie das Devialet-Symbol gedrückt), Zurück/Weiter, Wiedergabe/Pause

3. RESET

Um die Fernbedienung mit einem neuen Phantom zu koppeln, starten Sie den Pairing-Modus, indem Sie gleichzeitig lange auf die Tasten "Zurück" und "Weiter" drücken. Nähern Sie sich dann der Fernbedienung in der Nähe von Phantom, bis ein Ton ausgegeben wird.

*Um den Standby-Modus zu verlassen, drücken Sie einfach die Einschalttaste an der Rückseite des Lautsprechers.

1. COMENZAR

- Asegúrese de que sus productos están actualizados:
Abra la aplicación de Devialet > Ajustes > Actualización del sistema
- Encienda el control remoto usando el botón debajo
- Acerque el mando a distancia a su producto Devialet hasta que emita un sonido
- De vez en cuando, Remote llevará a cabo algunas actualizaciones.
No utilice Remote cuando aparezca este icono en la pantalla 

2. FUNCIONES

Rueda de ajuste de volumen, Modo de espera* (Mantenga pulsado el icono Devialet), Anterior/Siguiente, Reproducir/pausar

3. REINICIAR

Si quiere emparejar Remote con un nuevo dispositivo Devialet, pulse los botones Anterior y Siguiente simultáneamente durante 3 segundos para iniciar el modo de vinculación. A continuación, sitúe Remote cerca de su dispositivo Devialet hasta que este emita un sonido.

*Para salir del modo de espera, pulse el botón de encendido ubicado en la parte trasera del altavoz.

1. INÍCIO

- Certifica-te que os teus produtos estão atualizados:
Inicia a aplicação Devialet > Definições > Atualização do Sistema
- Ligar o comando remoto usando o botão do lado de baixo
 - Traga o Remote perto do seu produto Devialet até que o produto emita um som
- Ocasionalmente, o Remote instala algumas atualizações.
Não deves utilizar o Remote quando este ícone aparece no ecrã 📶

2. FUNÇÕES

Botão de ajuste de volume, Modo Standby* (Prime e mantém premido o ícone Devialet), Anterior/Próxima, Reproduzir/Pausa

3. RESET

Para emparelhar o comando remoto com um novo Phantom, iniciar o modo de emparelhamento premindo os botões Anterior e Próxima simultaneamente. Depois, aproximar o comando remoto do Phantom até este emitir um som.

*Para sair do modo Standby, simplesmente pressiona o botão de ligar/desligar na traseira do teu altifalante.

1.開始

- 請確保您的產品為最新版本：
開啟Devialet App > 設定 > 系統更新
- 使用下面的按鈕打開遙控器
- 將Remote靠近Devialet產品，直到產品發出聲音。
- Remote將不定期進行更新。

當這個圖示出現在螢幕上時，請勿使用Remote。

2.功能

音量調整滾輪，待機模式* (長按Devialet圖示)，上一首 / 下一首，
播放/暫停

3.重設

要將Remote和新的Devialet產品配對，請同時按住Previous (上一步)和Next(下一步)的按鈕3秒以開啟配對模式。接著，將Remote置於您的Devialet產品附近，直到它發出聲音。

*要退出待機模式，只需按一下音響背面的電源按鈕。

1. 시작

- 제품의 최신 버전 여부 확인:

Devialet 앱 실행 > 설정 > 시스템 업데이트

- 아래의 버튼을 사용하여 Remote를 켜고

- 소리가 날 때까지 Devialet 제품 근처에 리모컨을 가져옵니다.

- Remote는 종종 업데이트될 예정입니다.

이 아이콘이 화면에 표시되는 동안에는 Remote를 사용할 수 없습니다. ↓

2. 기능

볼륨 스크롤 휠, 대기 모드*(Devialet 아이콘을 길게 누르세요),
이전/다음, 재생/일시 정지,

3. 초기화

Remote를 새로운 Devialet 제품과 페어링하려면 Previous(이전) 버튼과 Next(다음) 버튼을 동시에 3초간 누르세요. 그런 다음 Remote를 Devialet 제품 가까이 두고 소리가 날 때까지 기다리세요.

*대기 모드를 종료하려면 스피커 뒤의 전원 버튼을 누르세요.

1. スタート

- デバイスが最新のバージョンであることを確認してください：
Devialetアプリを起動し、[設定] → [システムのアップデート]の
手順で更新できます。

- 下のボタンを使用してリモコンのスイッチを入れ
- 音が出るまでリモートをDevialet製品に近づけます。
- Remoteは不定期で更新を行います。

このアイコンが画面に表示されているときはRemoteを使用しないでください。⚠

2. 機能

音量コントロールリング, スタンバイモード*

(Devialetアイコンを長押しします), 前へ/次へ, プレイ/一時停止

3. リセット

Remoteと新しいDevialet製品をペアリングするには、[Previous]
(前へ)と[Next](次へ) ボタンを同時に3秒間押してペアリング
モードを起動します。その次に、RemoteとDevialet製品を近づ
け、音が出るまで待ちます

*スタンバイモードを終了するには、スピーカー背面の電源ボタンを押します。

1. 开始

- 请确保您的设备已经更新到最新版本：
启动Devialet应用>设置>系统更新
 - 使用下方按钮打开遥控器
- 将遥控器靠近Devialet设备，直到设备发出响声
 - Remote会定期运行更新。

如屏幕上出现此图标，请不要使用Remote。↓

2. 功能

音量滚轮, 待机模式* (按住Devialet图标), 往后 / 往前, 播放/暂停

3. 重置

如要将Remote和新的Devialet设备配对，请同时按下“Previous”（后退）和“Next”（前进）按钮3秒钟以启动配对模式。然后，将Remote靠近您的Devialet设备，直至设备发出响声。

*如要退出待机模式，只需按下扬声器背面的电源键。



DEVIALET

INGÉNIERIE ACOUSTIQUE DE FRANCE