

DENON®

AVR-S960H

RECEPTOR INTEGRAT DE REȚEA AV

Ghid de pornire rapidă

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Schnellanleitung / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi
Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi în premieră.... / Nota preliminare.... /
Citește asta mai întâi.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Bine ați venit

Vă mulțumim că ați ales un Denon AV receptor.

Acest ghid oferă pas cu pas instrucțiuni pentru configurarea AV receptor.

Vă rugăm să nu returnați această unitate la

magazin - sunați pentru asistență.

Dacă aveți nevoie de ajutor


pentru a rezolva probleme, contactați clientul Denon

serviciul din zona dumneavoastră.

www.denon.com

Înainte de a începe

Necesar pentru configurare



TV




Cabluri pentru difuzoare



Cablu HDMI



Cablu pentru subwoofer



Vorbitori

Opțional



Cablu LAN

sau





Router Wi-Fi



- Atunci când conectați această unitate la un dispozitiv compatibil cu Deep Color, 4K, ARC și eARC utilizați un "cablu HDMI de mare viteză cu Ethernet" care afișează sigla HDMI.
- Atunci când conectați această unitate la un dispozitiv compatibil cu video 8K și 4K 120Hz, utilizați un dispozitiv "Cablu HDMI Ultra High Speed 48 Gbps" care afișează sigla HDMI.
- Aceste desene au doar scop ilustrativ și este posibil să nu reprezinte produsul (produsele) real(e).

Ce este în cutie

Ghid de pornire rapidă		Antena de interior FM	
Instrucțiuni de siguranță		Antenă cu buclă AM	
Atenționări privind utilizarea		Calibrarea sunetului microfon	
Baterii Note despre radio		Calibrarea sunetului suport de microfon	
Etichete pentru cabluri		Unitate de telecomandă	
Receptor		(RC-1239) Baterii R03/AAA	
Cablu de alimentare		Antene externe pentru Bluetooth / conectivitate fără fir	



- Suportul microfonului de calibrare a sunetului inclus este convenabil pentru utilizare atunci când efectuați Calibrarea difuzoarelor. Folosind trepidul propriu sau cel furnizat Suportul microfonului de calibrare a sunetului permite ca setările să fie automat configurat pentru un mediu de ascultare optim, oferind un mediu de ascultare excepțional.
performanță ridicată.


Important: Antene externe

Antenele externe detașabile sunt necesare atât pentru Conectivitate Bluetooth și rețea wireless. Vă rugăm să faceți asigurați-vă că ați conectat antenele înainte de a încerca să utilizați Funcțiile Bluetooth sau Wi-Fi ale AVR-S960H.

❑ Conectarea antenelor externe pentru Bluetooth / Conectivitate wireless

Pentru fiecare dintre cele două antene:

- ① Așezați antena în mod egal pe terminalul de antenă situat în colțul din stânga sau din dreapta sus al panoului din spate.
 - ② Rotiți antena în sensul acelor de ceasornic până când este conectată.
 - ③ Rotiți antena în sus pentru a obține cea mai bună imagine posibilă. Nu o rotiți prea strâns.
- recepție.



Configur

are patru pași de configurare proces.


1 Instalarea bateriilor în unitatea de telecomandă

2 Conectarea receptorului

3 Urmărirea asistentului de configurare pe ecran


4 Descărcarea aplicațiilor mobile

1 Instalarea bateriilor în unitate de telecomandă



2 Conectarea receptorului


1) Așezați receptorul lângă televizor și conectați cablul de alimentare



2) Conectați receptorul la rețeaua dvs. de acasă


LAN cu fir

Conectați un cablu Ethernet (nu este inclus) între receptor și routerul de rețea.




LAN fără fir

Când vă conectați la o rețea LAN fără fir (Wi-Fi), urmați instrucțiunile
instrucțiunile de la "Conectarea antenelor externe pentru Bluetooth / Conectivitate fără fir" și conectați antene.



3) Conectați receptorul la televizor cu 4) Porniți televizorul. un cablu HDMI





ARC (Audio Return Channel) și eARC (Enhanced Audio Channel). Return Channel):

Dacă televizorul acceptă ARC, televizorul poate trimite semnalul audio înapoi la receptorul AV.

atunci când utilizați sursele video încorporate ale televizorului (tuner TV, Smart TV servicii de streaming, etc.) ARC necesită activarea HDMI CEC pe dispozitivul dvs. TV. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al televizorului pentru instrucțiuni privind modul în care să


configurați HDMI CEC. În plus, dacă televizorul dvs. acceptă eARC, acesta poate trimite, de asemenea, mesaje de redă formate audio de mare viteză de biți, cum ar fi Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio și DTS:X. Vă rugăm să consultați manualul de utilizare al televizorului dvs.

Manual pentru informații suplimentare despre activarea funcției eARC.



Unitate de telecomandă
pentru televizor


5) Selectați intrarea HDMI corespunzătoare televizorul dvs.



Unitate de telecomandă
pentru televizor

6) Porniți receptorul

- Apăsați  pentru a porni receptorul.



7) Verificați conexiunea


- Verificați dacă puteți vedea acest ecran pe televizor.



Dacă acest ecran nu este afișat, vă rugăm să reveniți și să încercați din nou parcurgeți din nou pașii în ordinea recomandată.

3 Urmărirea asistentului de configurare pe ecran

Acum televizorul este conectat la Asistentul de configurare și va ghida prin conectarea și Configurarea difuzoarelor și componentelor la Denon. receptor. Vă rugăm să folosiți telecomanda și să urmați instrucțiunile de pe ecran.



4 Descărcarea aplicațiilor mobile

Descărcați atât aplicația "HEOS", cât și aplicația "Denon 2016 AVR Remote" pentru o experiență completă de divertisment la domiciliu. Aplicația HEOS App este necesară pentru a accesa muzică online prin intermediul AVR-ului dumneavoastră.

HEOS



Aplicația HEOS vă permite să explorați, răsfoiți și redați muzică de pe multe site-uri online, servicii de streaming sau din propria muzică bibliotecă.



Telecomandă Denon 2016 AVR



Controlați-vă noul AVR cu cele mai recente Denon 2016 AVR Remote App. Volum controlul, selectarea modului de sunet și setările avansate sunt întotdeauna la doar o atingere departe.



Manualul

proprietarului

Pentru mai multe informații vizitați www.denon.com

- Consultați manualul online pentru alte funcții
informații și detalii privind procedura de funcționare.

manuals.denon.com/AVRS960H/EU/EN/



Manual online





**Importator și distribuitor: Horn Distribution
S.A. Kurantów Str. 34, 02-873 Varșovia,
Polonia.**

Puteți găsi mai multe informații utile despre produsul la care este atașat
acest manual pe site-ul web al distribuitorului, la adresa

www.horn.eu

Sub rezerva modificării fără notificare prealabilă.
Toate drepturile rezervate. Horn Distribution S.A.