



SI OPTION CARTE P50 OU P100 SINON, BRANCHER UN PH100 ENTRE LA PLATINE ET L'ENTRÉE AUX

Configuration stéréo ou mono.  
(\* Pour le câblage des blocs de puissance, voir le schéma de raccordement de ces appareils.)

Pour utiliser l'équaliseur activez la boucle du monitoring

LÉGENDE

- Entrées / sorties numériques
- Entrées / sorties analogiques
- Haut-parleurs
- Trigger et cordon secteur